

Choix de la sortie audio sur le NUC

Etape 1

Allumez votre NUC puis appuyez sur la touche “F1”.

Etape 2

Rendez-vous dans “audio setting”.

Etape 3

Allez dans le menu “config”.

Etape 4

Choisissez votre sortie en fonction de votre écran.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation



Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_le_son_nuc&rev=1499085795

Last update: 2020/06/22 11:53