

# Choix de la sortie audio sur le NUC

## Etape 1

Allumez votre NUC puis appuyez sur la touche "F1".

## Etape 2

Rendez-vous dans "audio setting".

## Etape 3

Allez dans le menu "config".

## Etape 4

Choisissez votre sortie en fonction de votre écran.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer\\_le\\_son\\_nuc&rev=1537447136](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_le_son_nuc&rev=1537447136)

Last update: **2020/06/22 11:53**

