

# Choix de la sortie audio sur le NUC

## Etape 1

Allumez votre NUC puis appuyez sur la touche "F1".



## Etape 2

Rendez-vous dans "audio setting" via la touche "F3".



## Etape 3

Allez dans le menu "configuration".



## Etape 4

Choisissez votre sortie en fonction de votre écran.

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer\\_le\\_son\\_nuc&rev=1547130165](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_le_son_nuc&rev=1547130165)

Last update: **2020/06/22 11:53**

