

CONFIGURATION IP FIXE DU TIZEN

ETAPE 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "Home".

ETAPE 2

Déplacez vous à l'aide de télécommande jusqu'à "état du réseau" et validez.

Etape 3

Déplacez vous dans "configuration IP" puis validez.

Etape 4

Dans l'option "configuration IP", choisissez "Entrez manuelle".

Etape 5

Entrez l'adresse IP.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_staticip&rev=1497875368

Last update: **2020/06/22 11:53**

