

# CONFIGURATION IP FIXE DU TIZEN

## ETAPE 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "Home".

## ETAPE 2

Déplacez vous à l'aide de télécommande jusqu'à "état du réseau" et validez.

## Etape 3

Déplacez vous dans "configuration IP" puis validez.

## Etape 4

Dans l'option "configuration IP", choisissez "Entrez manuelle".

## Etape 5

Entrez l'adresse IP.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_staticip&rev=1497875368](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_staticip&rev=1497875368)

Last update: **2020/06/22 11:53**

