

Etape 1

Allumez votre nuc puis appuyez sur la touche F1.

Etape 2

Dirigez vous avec votre curseur dans "display setting" puis validez.

Etape 3

Choisissez votre entrée.

Etape 4

Définissez vos paramètres.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution_nuc&rev=1537447137

Last update: **2020/06/22 11:53**

