

# Configuration de résolution NUC

## Etape 1

Allumez votre nuc puis appuyez sur la touche F1.



## Etape 2

Dirigez vous avec votre curseur dans "display setting" puis validez.



## Etape 3

Choisissez votre entrée.

## Etape 4

Définissez vos paramètres.

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution\\_nuc&rev=1547132207](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution_nuc&rev=1547132207)

Last update: **2020/06/22 11:53**

