

Configuration de résolution NUC

Etape 1

Allumez votre nuc puis appuyez sur la touche F1.



Etape 2

Dirigez vous avec votre curseur dans "display setting" puis validez.



Etape 3

Choisissez votre entrée.

Etape 4

Définissez vos paramètres.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution_nuc&rev=1661255692

Last update: **2022/08/23 13:54**

