# Configuration de résolution NUC

## Etape 1

Allumez votre nuc puis appuyez sur la touche F1.

## Etape 2

Dirigez vous avec votre curseur dans “display setting” puis validez.

## Etape 3

Choisissez votre entrée.

## Etape 4

Définissez vos paramètres.

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
**https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution_nuc&rev=1661255692**

Last update: **2022/08/23 13:54**