

# Mise à jour du firmware d'un écran Samsung SSSP à l'aide d'une clé USB

## SSSP6 (Tizen 4) QBN, QMN, QEH, OMN

- Télécharger le firmware :



[http://www.zebrix.net/downloads/T-KTM2ELAKUC\\_2070\\_USB.zip](http://www.zebrix.net/downloads/T-KTM2ELAKUC_2070_USB.zip)

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

## SSSP5 (Tizen 3.0) QBH, QMH, QHH, DBJ

- Télécharger le firmware :



[http://www.zebrix.net/downloads/QMH\\_QHH\\_QBH\\_QBH-N\\_DBJ\\_Main\\_WW\\_T-KTMLAKUC\\_2080.2\\_USB.zip](http://www.zebrix.net/downloads/QMH_QHH_QBH_QBH-N_DBJ_Main_WW_T-KTMLAKUC_2080.2_USB.zip)

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

## SSSP4 (Tizen 2.4) PMF, PHF

- Télécharger le firmware :



[http://www.zebrix.net/downloads/PMF\\_PMF-BC\\_PHF\\_MLF\\_PHF-P\\_PMH\\_Main\\_WW\\_T-HKMLAKUC\\_2080.4\\_USB.zip](http://www.zebrix.net/downloads/PMF_PMF-BC_PHF_MLF_PHF-P_PMH_Main_WW_T-HKMLAKUC_2080.4_USB.zip)

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

## Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME\_BR, UDE-P, UDE-S

- Téléchargez le firmware :



[DBE\\_DME\\_DHE\\_UDE-P\\_DME-BR\\_Main\\_T-GFSLE2AKUC\\_1033.6.zip](#)

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire **T-GFSLE2AKUCRELUSB\_OU** en **T-GFSLE2AKUC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, UED

- Téléchargez le firmware :



[DMD\\_DSD\(40,48,55,65,75\)\\_DHD\(40,48,55\)\\_UED\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLDWWC\\_1036.5.zip](#)

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

- Téléchargez le firmware :



[DBD\(22\)\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLDDWWC\\_1035.0.zip](#)

- Décomprimez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

- Téléchargez le firmware :



[DB10D\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLD1DWWC\\_1008.7.zip](#)

- Décomprimez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLD1DWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME\_BR, UDE-P, UDE-S

- Téléchargez le firmware :



[DBE\\_DME\\_DHE\\_UDE-P\\_DME-BR\\_Main\\_T-GFSLE2AKUC\\_1033.6.zip](#)

- Décomprimez le fichier zip
- Renommez le répertoire **T-GFSLE2AKUCRELUSB\_OU** en **T-GFSLE2AKUC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran

- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, UED

- Téléchargez le firmware :



[DMD\\_DSD\(40,48,55,65,75\)\\_DHD\(40,48,55\)\\_UED\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLDWWC\\_1036.5.zip](#)

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

- Téléchargez le firmware :



[DBD\(22\)\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLDDWWC\\_1035.0.zip](#)

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mâj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

## Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

- Téléchargez le firmware :



[DB10D\\_WW\(except N.America,Korea\)Main\\_T-GFSLD1DWWC\\_1008.7.zip](#)

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLD1DWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > M&j maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**



Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp\\_usbfirmwareupdate&rev=1570031987](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_usbfirmwareupdate&rev=1570031987)

Last update: **2020/06/22 11:53**