Mise à jour du firmware d'un écran Samsung SSSP à l'aide d'une clé USB

SSSP6 (Tizen 4) QBN/R, QMN/R, VMR, QEH, OMN

- Télécharger le firmware :

http://www.zebrix.net/downloads/T-KTM2ELAKUC_2070_USB.zip

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

SSSP5 (Tizen 3.0) QBH, QMH, QHH, DBJ

- Télécharger le firmware :

http://www.zebrix.net/downloads/QMH_QHH_QBH_QBH-N_DBJ_Main_WW_T-KTMLAKUC_2080.2_USB.zip

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

SSSP4 (Tizen 2.4) PMF, PHF

- Télécharger le firmware :

http://www.zebrix.net/downloads/PMF_PMF-BC_PHF_MLF_PHF-P_PMH_Main_WW_T-HKMLAKUC_2080.4_USB.zip

- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME_BR, UDE-P, UDE-S

- Téléchargez le firmware :



DBE_DME_DHE_UDE-P_DME-BR_Main_T-GFSLE2AKUC_1033.6.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire **T-GFSLE2AKUC*REL*USB_OU** en **T-GFSLE2AKUC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, UED

- Téléchargez le firmware :



DMD_DSD(40,48,55,65,75)_DHD(40,48,55)_UED_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDWWC_1036.5.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDWWC**
- Copier/déplacer le répertoir à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

- Téléchargez le firmware :

DBD(22)_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDDWWC_1035.0.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

- Téléchargez le firmware :

DB10D_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLD1DWWC_1008.7.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLD1DWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME_BR, UDE-P, UDE-S

- Téléchargez le firmware :

DBE_DME_DHE_UDE-P_DME-BR_Main_T-GFSLE2AKUC_1033.6.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire **T-GFSLE2AKUC*REL*USB_OU** en **T-GFSLE2AKUC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran

- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, UED

- Téléchargez le firmware :



DMD_DSD(40,48,55,65,75)_DHD(40,48,55)_UED_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDWWC_1036.5.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDWWC**
- Copier/déplacer le répertoir à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

- Téléchargez le firmware :



DBD(22)_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDDWWC_1035.0.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLDDWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

- Téléchargez le firmware :



DB10D_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLD1DWWC_1008.7.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en **T-GFSLD1DWWC**
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_usbfirmwareupdate&rev=1583503414

Last update: **2020/06/22 11:53**