Mise à jour du firmware d'un écran Samsung SSSP à l'aide d'une clé USB

SSSP6 (Tizen 4) QBN/R, QMN/R, VMR, QEH, OMN

• Télécharger le firmware actuellement recommandé (2070.3) :



https://downloads.zebrix.net/T-KTM2ELAKUC USB 7070.3.zip

- Veuillez noter: la version fournie ici est identifiée en tant que 7070.3 qui est une version similaire à la 2070.3 mais ayant pour avantage de pouvoir être utilisée pour rétrograder une version plus récente que la 2070.3
- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par T-HKMLAKUC
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

SSSP5 (Tizen 3.0) QBH, QMH, QHH, DBJ

• Télécharger le firmware actuellement recommandé (2080.2) :



https://downloads.zebrix.net/T-KTMLAKUC USB 7080.2.zip

- **Veuillez noter** : la version fournie ici est identifiée en tant que **7080.2** qui est une version similaire à la **2080.2** mais ayant pour avantage de pouvoir être utilisée pour rétrograder une version plus récente que la **2080.2**
- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par **T-HKMLAKUC**
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

SSSP4 (Tizen 2.4) PMF, PHF

• - Télécharger le firmware actuellement recommandé (2090.2) :



https://downloads.zebrix.net/T-HKMLAKUC_USB_7090.2.zip

- Veuillez noter : la version fournie ici est identifiée en tant que 7090.2 qui est une version similaire à la 2090.2 mais ayant pour avantage de pouvoir être utilisée pour rétrograder une version plus récente que la 2090.2
- Décompresser le fichier zip
- Renommer le répertoire obtenu par T-HKMLAKUC
- Déplacer / copier ce répertoire sur un clé USB
- Connecter la clé USB à l'écran à mettre à jour
- à l'aide de la télécommande : Menu > Support > Software Update > Update Now
- L'écran demande à faire une recherche sur la clé usb : accepter
- La mise à jour prends +- 3 minutes, l'écran redémarre automatiquement

Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME BR, UDE-P, UDE-S

• Téléchargez le firmware :



DBE DME DHE UDE-P DME-BR Main T-GFSLE2AKUC 1033.6.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire T-GFSLE2AKUCRELUSB OU en T-GFSLE2AKUC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, **UED**

• Téléchargez le firmware :



DMD DSD(40,48,55,65,75) DHD(40,48,55) UED WW(except N.America, Korea) Main T-GFSLDWWC 1036.5.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLDWWC
- Copier/déplacer le répertoir à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

• Téléchargez le firmware :



DBD(22)_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDDWWC_1035.0.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLDDWWC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

• Téléchargez le firmware :



DB10D_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLD1DWWC_1008.7.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLD1DWWC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour les écrans SSSP v3 (gamme 2015) DBE, DME, DHE, DME_BR, UDE-P, UDE-S

• Téléchargez le firmware :



DBE DME DHE UDE-P_DME-BR_Main_T-GFSLE2AKUC_1033.6.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire T-GFSLE2AKUCRELUSB OU en T-GFSLE2AKUC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour la gamme SSSP v2 (2014) modèles DMD, DSD, DHD, **UED**

Téléchargez le firmware :



DMD DSD(40,48,55,65,75) DHD(40,48,55) UED WW(except N.America, Korea) Main T-GFSLDWWC 1036.5.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLDWWC
- Copier/déplacer le répertoir à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB22D (pas DP!)

• Téléchargez le firmware :



DBD(22)_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLDDWWC_1035.0.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLDDWWC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

Pour le modèle SSSP v2 (2014) DB10D

• Téléchargez le firmware :



DB10D_WW(except N.America,Korea)Main_T-GFSLD1DWWC_1008.7.zip

- Décompressez le fichier zip
- Renommez le répertoire obtenu en T-GFSLD1DWWC
- Copier/déplacer le répertoire à la racine d'une clé USB
- Connectez la clé USB key à sur votre écran
- A l'aide de la télécommande : Menu > Assistance > Mise à jour du logiciel > Màj maintenant
- La procédure de mise à jour du firmware dure quelques minutes. Votre écran redémarre automatiquement une fois la procédure de mis à jour terminée.

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_usbfirmwareupdate&rev=1629880175 Last update: 2021/08/25 10:29

