Mises à jour du firmware Samsung par clef USB

	Į	
_		

Assurez-vous de la bonne alimentation électrique de l'écran et insérez-y la clef USB.



Mettez-vous sur une source HDMI ou DVI à l'aide de la touche « source » de la télécommande.

• Affichez le menu à l'aide de la touche « menu » de la télécommande.

ale				
X	Image	Image		50
	Affich. à l'écran	Rétroéclairage	80	TAN
		Luminosité	— 45 b	R
	Son Son	Contraste	70	
	Réseau	Netteté	50	
	C Système	Temp. Coul.	10000 K	
		Paramètres avancés	1	
	(2) Assistance	Options d'image	Turter survey	
AN S				

• Descendez sur « assistance » :

Last update: 2024/02/13 en:mise_a_jours_du_firmware_samsung_par_clef_usb https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:mise_a_jours_du_firmware_samsung_par_clef_usb 11:20



• Sélectionnez « mise à jour du logiciel».

2025/02/26 12:45



• Sélectionner « mettre à jour maintenant » puis validez.

Last update: 2024/02/13 en:mise_a_jours_du_firmware_samsung_par_clef_usb https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:mise_a_jours_du_firmware_samsung_par_clef_usb 11:20



• L'écran recherchera les mises à jour sur la clef

zebrix documentation - https://documentation.zebrix.net/



• Validez sur « yes » grâce au bouton au centre des flèches.



L'écran fait ça mise à jour, l'opération peut prendre plusieurs minutes.

Après la confirmation de la réussite de la mise à jour, votre écran redémarrera.

Si l'écran ne redémarre pas automatiquement, vous pouvez le redémarrer manuellement à l'aide des boutons Power Off et Power On.

Après le redémarrage l'écran à jour se reconnectera à notre solution et reprendra la diffusion de contenu de manière plus stable.







Si Vous avez des difficultés à réaliser cette mise à jour, notre équipe support ce tient à votre disposition au 03.20.41.59.69 ou sur support.ds@manganelli.com

From: https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:mise_a_jours_du_firmware_samsung_par_clef_usb



Last update: 2024/02/13 11:20