Choix de la sortie audio sur le NUC

Etape 1

Allumez votre NUC puis appuyez sur la touche "F1".

×

Etape 2

Rendez-vous dans "audio setting" via la touche "F3".

×

Etape 3

Allez dans le menu "configuration".

×

Etape 4

Choisissez votre sortie en fonction de votre écran.

From: https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix documentation**

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_le_son_nuc

np?id=fr:activer_le_so



Last update: 2021/08/25 10:29