## Changement de l'URL sur le NUC

## Etape 1

Allumez votre nuc.

## Etape 2

Appuyez sur la touche "F1".

## Etape 3

Version : 16.11-07
Zebrix
etwork Settings (F2)
ork Diagnostic (CTRL+D)
Audio Settings (F3)
visplay Settings (F4)
screenv2.zebrix.net
ttp 🔿 https
are Acceleration
n : auto ?

Modifiez l'adresse du "Zebrix server".

