

Procédure de reset usine sur écran SSSP

Etape 1

Munissez-vous de la télécommande puis appuyez sur la touche "POWER OFF"

Etape 2

Appuyez sur la touche "Mute" puis sur les touches numérique : "1", "8 et "2" puis sur le bouton on (rouge).

Etape 3

Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît.

Etape 4

Une fois que le menu apparaît, choisissez l'option "Factory reset".

Etape 5

Une fois l'option "Factory reset", choisissez à nouveau l'option "Factory reset".

Etape 6

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué.

Etape 7

Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran pour constater qu'il a récupéré ses paramètres usines.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:

<https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:factoryresetssp&rev=1497861022>

Last update: **2020/06/22 11:53**

