Procédure de reset usine sur écran SSSP

Etape 1

Munissez-vous de la télécommande puis appuyez sur la touche "POWER OFF"

Etape 2

Appuyez sur la touche "Mute" puis sur les touches numérique : "1", "8 et "2" puis sur le bouton on (rouge).

Etape 3

Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît.

Etape 4

Une fois que le menu apparaît, choisissez l'option "Factory reset" puis choisissez à nouveau l'option "Factory reset".

Etape 5

Une fois l'option "Factory reset", choisissez à nouveau l'option "Factory reset".

Etape 6

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué.

Etape 7

Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran pour constater qu'il a récupérer ses paramètres usines.

From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

Last update: 2020/06/22 11:53

