Configuring a SAMSUNG display with fixed IP addressing

Prérequis : Télécommande

Step 1

Press the "MENU" button.

Step 2

In the menu, use the directional arrows to select "Network" and then confirm.

Step 3

Move to "Network status" then let the network status run.

Step 4

Then go to "IP settings".

Step 5

- Click on "Get Automatically" and then change to "Manual Entry".
- Specify the fixed IP address of the display
- Specify the subnet mask
- Specify the IP address of the gateway
- Specify the address of a DNS server (8.8.8.8 if you don't know what to put)
- Validate with "OK".

Param. IP

Config. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque ss-réseau	255.255.255.0
Passerelle	0.0.0.0
Config. DNS	Entrer manuellement
Serveur DNS	0.0.0.0

OK   Annuler