


# Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung


## 1 - Choix de Langue

- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner "Français" avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant




## 2 - Type d'installation

- Se mettre sur "configuration de base" et valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant






### 3 - Orientation de l'affichage


En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant




### 4 - Se connecter à un réseau internet







[rm.manganelli.com:7001](http://rm.manganelli.com:7001)




← Précédent ✓ ✓ 3 ✓ 5 Suivant >

# Réglage Horloge

Régler d'abord l'heure et la date actuelles.  
Définissez l'heure actuelle à l'aide des boutons haut/bas ou numériques.

Date 28/02/2023

Heure 14 : 14




← Précédent


# Complet




Votre Samsung SMART Signage est prête à l'emploi.

**Terminé**



MagicINFO S Player 6  
ID temporaire : QM43R\_3676  
Code de groupe :







From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_initiale\\_echans\\_sssp6&rev=1690466559](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_sssp6&rev=1690466559)

Last update: **2023/07/27 16:02**

