


# Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung

## 1 - Choix de Langue


- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner "Français" avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant






## 2 - Se connecter à un réseau internet

L'équipement peut être connecté soit en réseau "sans fil" (Wifi), soit au réseau filaire (RJ45) en fonction de votre type de connexion, sélectionner l'option avec le bouton Ok.




- Si l'écran est connecté en filaire, il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire

suivant avec la flèche de droite.



- Si l'écran est connecté en Wifi, il faudra sélectionner votre réseau Wifi, puis rentrer votre mot

de passe avant de faire terminer. (L'écran doit impérativement être connecté sur un Wifi sécurisé) Il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire suivant avec la flèche de droite.



**- Si vous rencontrez des soucis de connexion, merci de prendre contacte avec le support Manganelli au 03.20.41.59.69**

### 3 Avis de confidentialité Smart Signage

- Se mettre sur Ok et Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

&lt; Précédent

1

2

3

Ignorer &gt;

# Avis de confidentialité Smart Signage

Samsung Electronics Co., Ltd. et ses filiales respectent vos préoccupations relatives à la confidentialité de vos données. Le présent Avis de confidentialité s'applique aux informations personnelles que nous collectons au moyen du service Smart Signage.

Service Samsung : Conditions générales

[Voir détails](#)

Avis de confidentialité Smart Signage

[Afficher les détails](#)

Cet Avis de confidentialité s'applique à votre utilisation de Smart Signage et concerne la façon dont nous utilisons vos informations pour Smart Signage.

[OK](#)[Ignorer](#)

#### **4 Type d'installation**

Sélectionner “Configuration Manuelle” avec le bouton OK.

⟨ Précédent

# Type d'installation

Sélectionnez le type d'installation pour votre périphérique.

## Configuration manuelle

Suivez les instructions détaillées pour la configuration initiale.

## Configuration sans intervention

La configuration sera gérée automatiquement par Tizen Business Manager (<https://tbn.tzenenterprise.com/>). Il est plus pratique d'initialiser plusieurs Signage.

## Cloner le produit

Clonez les paramètres système entre un lecteur flash USB et votre périphérique. Vérifiez que le lecteur flash USB est connecté avant de tenter de cloner les paramètres système.

## 5 - Orientation de l'affichage

En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

&lt; Précédent

1

2

3

Suivant &gt;

## Orientation de l'affichage

Sélectionnez l'orientation de votre écran. Le contenu et le menu à l'écran s'afficheront dans l'orientation sélectionnée.

Auto.



Paysage

Portrait





&lt; Précédent

1

2

3

Suivant &gt;

## Sélection du lecteur

Sélectionnez le type de lecteur le plus adapté à vos besoins.

### MagicINFO S Player



Utilisez MagicINFO S Player comme lecteur principal.

### Lecteur VXT

Utilisez Lecteur VXT comme lecteur principal basé sur le cloud.

### Application personnalisée

Utilisez votre propre application comme lecteur principal.



&lt; Précédent

1

2

3

Suivant &gt;

# Sélection du lecteur

Sélectionnez le type de lecteur le plus adapté à vos besoins.

## MagicINFO S Player

Utilisez MagicINFO S Player comme lecteur principal.

## Lecteur VXT

Utilisez Lecteur VXT comme lecteur principal basé sur le cloud.

## Application personnalisée



Entrez une URL à partir de laquelle afficher ou télécharger du contenu.

24/200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 www. ⌂

q w e r t y u i o p .com !#1

a s d f g h j k l ' : ⌐

z x c v b n m , . - / ⌈



English

Aller à





&lt; Précédent

1

2

3

Suivant &gt;

## Connexion au serveur RM

Indiquez les informations du serveur pour gérer votre périphérique.

Sélectionnez Ignorer pour configurer ultérieurement.

Adresse serveur

127.0.0.1

TLS

Ne pas utiliser

Port

7001

Suivant

Ignorer



&lt; Précédent

1

2

3

Suivant &gt;

## Périphérique sur serveur

Indiquez l'ID temporaire ou le code de groupe du périphérique pour trouver celui-ci sur la liste des périphériques sur le serveur.

Ignorez cette étape pour configurer le groupe de périphériques ultérieurement sur le serveur ou si le périphérique est déjà approuvé par le serveur.


ID temporaire

QM55C\_9426

Code de groupe

Entrez le numéro

Suivant





< Précédent      1      2      3      Suivant >

## Hors ten. auto

Choisissez la durée avant la désactivation de l'écran due à la détection d'une absence interaction utilisateur.

Si l'écran est utilisé pour un affichage public, vous pouvez sélectionner Arrêt dans les paramètres. Sinon, l'écran peut s'éteindre inopinément pendant la lecture de son contenu.

Arrêt

4 heures

6 heures


8 heures

16 heures




The screen shows a configuration step for the 'Hors ten. auto' (Auto Sleep) setting. It includes navigation buttons, a title, descriptive text, and a list of duration options. The '4 heures' option is selected. A preview window at the bottom shows a digital clock interface with a timer set to 00:00:00.



























From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_initiale\\_ecrans\\_tizen7&rev=1710427625](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_ecrans_tizen7&rev=1710427625)

Last update: **2024/03/14 15:47**

