


# Configuration initiale Écran Tizen 7

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung

## 1 - Choix de Langue


- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner "Français" avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant






## 2 - Se connecter à un réseau internet

L'équipement peut être connecté soit en réseau "sans fil" (Wifi), soit au réseau filaire (RJ45) en fonction de votre type de connexion, sélectionner l'option avec le bouton Ok.



- Si l'écran est connecté en filaire, il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire


suivant avec la flèche de droite.



- Si l'écran est connecté en Wifi, il faudra sélectionner votre réseau Wifi, puis rentrer votre mot

de passe avant de faire terminer. (L'écran doit impérativement être connecté sur un Wifi sécurisé) Il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire suivant avec la flèche de droite.






**- Si vous rencontrez des soucis de connexion, merci de prendre contacte avec le support Manganelli au 03.20.41.59.69**

3 - Avis de confidentialité Smart Signage

- Se mettre sur Ok et Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant



## 4 - Type d'installation

Sélectionner “Configuration Manuelle” avec le bouton OK.

< Précédent

# Type d'installation

Sélectionnez le type d'installation pour votre périphérique.

## Configuration manuelle

Suivez les instructions détaillées pour la configuration initiale.

## Configuration sans intervention


La configuration sera gérée automatiquement par Tizen Business Manager (<https://tbm.tizenenterprise.com/>). Il est plus pratique d'initialiser plusieurs Signage.

## Cloner le produit

Clonez les paramètres système entre un lecteur flash USB et votre périphérique. Vérifiez que le lecteur flash USB est connecté avant de tenter de cloner les paramètres système.

## 5 - Orientation de l'affichage


En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant



## 6 - Sélection du lecteur

- Sélectionner “Application personnalisée” avec le bouton Ok






Puis saisir l'URL du serveur zebrix :

Pour les USA <http://screen.zebrix.us>

pour l'Europe <http://screen.zebrix.net>

Puis cliquer sur “Terminé”



## 7 - Configurer le RM server

Dans l'adresse serveur, il faut renseigner : `rm.manganelli.com:7001` puis faire “Terminé” et flèche de droite pour passer au menu suivant.



## 8 - Périphérique du serveur

Vous n'avez pas de manipulation à faire, juste flèche de droite pour passer le menu.

< Précédent      1      2      3      Suivant >


## Périphérique sur serveur

Indiquez l'ID temporaire ou le code de groupe du périphérique pour trouver celui-ci sur la liste des périphériques sur le serveur.

Ignorez cette étape pour configurer le groupe de périphériques ultérieurement sur le serveur ou si le périphérique est déjà approuvé par le serveur.


ID temporaire	QM55C_9426
Code de groupe	Entrez le numéro

**Suivant**



## 9 - Mise hors tension


Sélection "Arret" puis faire flèche de droite pour passer au menu suivant



## 10 - Réglage Date et Heure


À l'aide des flèches, mettre l'écran à jour et à l'heure, Attention, si l'écran n'est pas correctement configuré au niveau de l'heure et du jour, cela pourrait entraîner des problèmes de diffusion sur les écrans. Faire flèche de droite pour passer au menu suivant





## 11 - Code Pim\_

Vous n'avez pas de manipulation à faire, juste flèche de droite pour passer le menu.




Félicitation, la configuration de l'écran est terminé !




**Samsung Smart Signage est désormais prêt à  
l'emploi.**

Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application, en appuyant sur "Home". Aller dans l'onglet "Fonctions" puis Sélectionner "Custom APP"










Une fois l'application terminée, le contenu sera diffusé.

(S'il s'agit d'une configuration lors d'une installation, il se peut que l'écran demande à être activé, merci de contacter le support dans ce cas)



Last update: 2024/03/14 15:56 fr:configuration\_initiale\_echans\_tizen7 [https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_initiale\\_echans\\_tizen7&rev=1710428217](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_tizen7&rev=1710428217)

---

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_initiale\\_echans\\_tizen7&rev=1710428217](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_tizen7&rev=1710428217)

Last update: **2024/03/14 15:56**

