

Guide connexion Wifi écran

1 - Aller dans "Menu" puis "Réseau"



2- Ensuite Allez dans "Ouvrir les Paramètres réseau"



3 - Dans "Type de Réseau" choisir "Sans fil" et valider avec la touche "OK"



4- L'écran lance une mise à jour des réseaux sans fils disponibles



5 - Une fois la recherche terminée, il faudra sélectionner le réseau Wifi de votre agence ou le réseau wifi de votre smartphone. Puis appuyer sur la touche "Ok" pour le valider.



6 - Un clavier virtuel apparait afin de rentrer la clé wifi (fournie par votre FAI, ou dans le menu de partage de connexion de votre smartphone). Rentrez la clé ensuite validez avec la touche "Terminée"



7 - L'écran va vérifier sa connexion au réseau et une fois la connexion établie vous aurez comme message "Votre périphérique est connecté à Internet"



- 8 - Quitter le menu avec le bouton "Exit" ou en appuyant plusieurs fois sur le bouton "Return"



9 - Pour lancer l'application zebrix il ne vous reste plus qu'à faire "Home" puis "Zebrix, Lancement de l'URL", l'application va charger avec de se lancer



10 - Une fois terminé le contenu se diffuse



From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:connexion_ecran_wifi&rev=1660737652

Last update: **2022/08/17 14:00**

