Changer le type de joueur : De Magic Info à Launch URL


Prérequis : Télécommande

1 - Changer de sources


• Se mettre sur une source du type HDMI ou DVI

2 - Change player type

- Cliquer sur Menu avec la télécommande
- Aller dans system



• Chercher la caractérisitique Lire via



- Cliquer sur ok (bouton entre les flèches directionnels)
- Sélectionner "URL Laucher"



• Cliquer sur Exit avec la télécommande une fois sélectionné.

3 - Lancement de l'URL

Vérification URL:

• Cliquer sur **Home** - Aller dans "URL Launcher **SETTING** "



• Vérifier que l'URL est : http:\\zebrix.screen.net (Si votre écran est un ancien modèle voici l'URL : http:\\zebrixv2.screen.net)



• Cliquer sur "Return"

Lancement de l'URL:

• Et cette fois-ci cliquer sur zebrix - URL Laucher



• L'application se télécharge puis charge son contenu.





From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:magic_info_vers_lancement_de_l_url

Last update: 2025/10/15 10:37

