

# Changer le type de joueur : De Magic Info à Launch URL


Prérequis : Télécommande

## 1 - Changer de sources

- Se mettre sur une source du type HDMI ou DVI

## 2 - Change player type

- Cliquer sur *Menu* avec la télécommande
- Aller dans *system*



- Chercher la caractéristique *Lire via*



- Cliquer sur ok (bouton entre les flèches directionnels)
- Sélectionner "URL Launcher"



- Cliquer sur *Exit* avec la télécommande une fois sélectionné.


### 3 - Lancement de l'URL

Vérification URL :

- Cliquer sur **Home** - Aller dans "URL Launcher **SETTING** "



- Vérifier que l'URL est : `http:\\zebrix.screen.net` (Si votre écran est un ancien modèle voici l'URL : `http:\\zebrixv2.screen.net`)




- Cliquer sur **“Return”**

Lancement de l'URL :

- Et cette fois-ci cliquer sur **zebrix - URL Laucher**



- L'application se télécharge puis charge son contenu.





From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:magic\\_info\\_vers\\_lancement\\_de\\_l\\_url&rev=1707823351](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:magic_info_vers_lancement_de_l_url&rev=1707823351)

Last update: **2024/02/13 12:22**

