

Changer la résolution sur un player

Il est possible de modifier les options de résolution et la fréquence de rafraîchissement pour les player en utilisant un clavier.

1. Appuyer sur F4 sur le clavier



2. Editer les paramètres.

NOTE : Ne pas modifier l'orientation de l'écran, cette option est gérée directement dans dans zebrix.

3. Appuyer sur fermer pour appliquer les paramètres.

Quelques modifications nécessite un reboot pour fonctionner.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix signage documentation

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:resolution_nuc

Last update: **2025/10/15 11:45**

