

# SVC Info

Le menu SVC Info permet de récupérer les informations suivantes :

Légende	libellé
1	Modèle d'écran
2	Numéro de série
3	Version du logiciel sortie d'usine
4	Version du logiciel actuelle
5	Temps d'affichage
6	Dernier mode de connexion
7	Appariement
8	Hub intelligent utilisé
9	Nombre de Watch Dog

Pour pouvoir accéder au menu SVC Info d'un écran vous devez au préalable entrer dans le menu usine de l'écran avec cette combinaison de touche (l'écran doit être éteint).



Ensuite, vous devez allumer l'écran.

# MAIN : SVC, MODE : DVI1, RES : NOSIGNAL

Self Test(for HW)

**Info**

Reset

OPTION\_HDMI

DVB CI

EW Diagnosis

Failure

Test Pattern

Upgrade

Other Setting

SVC Panel

ORIGINAL

S/N

OPTION\_LFD\_EQ

FrontEnd Input Signal Info

Luminance Compensation

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:svc\\_info&rev=1677084174](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:svc_info&rev=1677084174)

Last update: **2023/02/22 17:42**

