

# Zebrix sur les lecteurs Innes

## Comment installer zebrix sur un lecteur Innes ?

- Connecter le lecteur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connectez le lecteur à un écran
- L'écran doit afficher une carte de test contenant des informations sur le réseau.

## Installation via l'interface WebUI:

- Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet avec l'adresse ipV4 ou ipV6 pour accéder à la WebUI (par exemple <http://10.10.10.10/admin>).
- Entrez le login et le mot de passe : (admin / admin)
- Aller dans "Configuration" puis "App"
- Sélectionnez "Third Party" puis "Pull Webdav".
- Entrez l'URL : <http://screen.zebrix.net> et entrez 23:59:59 pour le "heartbeat"
- Cliquez sur "Valider",
- Ne pas redémarrer le lecteur immédiatement
- Aller dans l'onglet "Maintenance", puis "Carte de test".
- Désactiver la carte de test
- Puis redémarrer l'appareil à l'aide du bouton en haut à droite.

## Installation via clé USB:

- Télécharger le script de configuration :
- Formater la clé USB en FAT32
- Injecter le script dans la clé USB, puis dans le lecteur.

Attention : L'écran doit afficher la carte de test avant de pouvoir injecter le script de configuration.

Le lecteur redémarre, et la solution Zebrix est lancée.

## Mise à jour de la version du lecteur :

- Entrez l'adresse WebUi dans le navigateur (correspondant à l'ip du lecteur).
- Allez dans "Maintenance" puis "Middleware".
- Télécharger le fichier zip
- Décompressez-le, puis prenez le fichier et mettez-le dans la boîte de dépôt
- Redémarrer le lecteur

## Limitations de DMB400:

- PIP ne fonctionne pas en mode portrait

## Limitations du DMB300:

- Une seule vidéo prise en charge
- PIP ne fonctionne pas

DMB400 by Qeedji

Redémarrer l'appareil Français

Configuration

- Administrateur
- LAN
- Sortie
- App
- Serveurs
- Licence
- Date et heure
- Régionalité
- Tâches
- Variabiles
- Commandes AV

Maintenance

Information

Configuration > App

Relancer l'App

Désinstaller l'App

Tierce partie

Lanceur d'URL

Power BI Online Viewer

Installation de l'App:  Dépôt local  Push Webdav  Pull Webdav

Url:

Battement de coeur:

Identifiant:

Mot de passe:

Utiliser cette URL pour le serveur de statut et le serveur d'installation des logiciels et des configurations

DMB400 by Qeedji

Redémarrer l'appareil Français

Configuration

Maintenance

- Mire
- Fichiers
- Intergiciel
- Journaux
- Préférences
- Outils

Information

Maintenance > Mire

Mire: désactivée  activée

DMB400 by Qeedji

Redémarrer l'appareil Français

Configuration

Maintenance

- Mire
- Fichiers
- Intergiciel**
- Journaux
- Préférences
- Outils

Information

Maintenance > Intergiciel

Intergiciel : Gekkota OS - 5.11.10

Sélectionner un intergiciel pour mettre à jour votre appareil :

↓

Déposer le fichier ici ou cliquer pour en ajouter un

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link: [https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\\_on\\_innes\\_players&rev=1696326191](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_on_innes_players&rev=1696326191)

Last update: **2023/10/03 11:43**

