

# Zebrix sur les lecteurs Innes

**Comment installer zebrix sur un lecteur Innes ?** \* Connecter le lecteur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet. \* Connectez le lecteur à un écran \* L'écran doit afficher une carte de test contenant des informations sur le réseau. Installation via l'interface WebUI: \* Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet avec l'adresse ipV4 ou ipV6 pour accéder à la WebUI (par exemple <http://10.10.10.10/admin>). \* Entrez le login et le mot de passe : (admin / admin) \* Aller dans "Configuration" puis "App" \* Sélectionnez "Third Party" puis "Pull Webdav". \* Entrez l'URL : <http://screen.zebrix.net> et entrez 23:59:59 pour le "heartbeat" \* Cliquez sur "Valider", \* Ne pas redémarrer le lecteur immédiatement \* Aller dans l'onglet "Maintenance", puis "Carte de test". \* Désactiver la carte de test \* Puis redémarrer l'appareil à l'aide du bouton en haut à droite.

**Installation via clé USB:** \* Télécharger le script de configuration : \* Formater la clé USB en FAT32 \* Injecter le script dans la clé USB, puis dans le lecteur. Attention : L'écran doit afficher la carte de test avant de pouvoir injecter le script de configuration. Le lecteur redémarre, et la solution Zebrix est lancée. Mise à jour de la version du lecteur : \* Entrez l'adresse WebUi dans le navigateur (correspondant à l'ip du lecteur). \* Allez dans "Maintenance" puis "Middleware". \* Télécharger le fichier zip \* Décompressez-le, puis prenez le fichier et mettez-le dans la boîte de dépôt \* Redémarrer le lecteur Limitations de DMB400: \* PIP ne fonctionne pas en mode portrait DMB300

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\\_on\\_innes\\_players&rev=1696326082](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_on_innes_players&rev=1696326082)

Last update: 2023/10/03 11:41

